

## **Елдор Масажьор за крака**

### **Представяне:**

Правилната употреба води до осезаемо подобрене на кръвообращението на кожата на стъпалата, което се изразява в приятно и трайно усещане на топлина (повишена температура на кожата). Бани с масажьора за крака на равномерно интервали може да доведе до подобро кръвообращение на стъпалата и непряко на цялата област на краката.

Нагреватели с контрол за температурата под всяко от ходилата поддържат желаната температура из целия масажьор, когато настроите кръглия ключ на уреда.

Има около 400 стимулиращи точки, които влияят като нежни пръстчета, осъществявайки връзка с долната част на вашите ходила, правейки най-ефективния и ободряващ масаж. Вие можете лесно да контролирате ефективността на натиска просто като натиснете леко или повдигнете краката си. Има също така около 70 въздушни дюзи, които доставят отпускаща баня с топли балончета за вашите стъпала/

### **Инструкции**

1. НЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ВКЛЮЧИТЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧИТЕ УРЕДА ДОКАТО КРАКАТА ВИ СА ВЪВ ВОДАТА.
2. Преди да включите или изключите уреда, уверете се че кръглият ключ е на OFF или '0' позиция.
3. НИКОГА не потапяйте уреда напълно във вода или други течности за почистване или други цели.
4. Не се изправяйте в и не поставяйте други предмети в уреда, използвайте го само в седнала позиция.
5. Не оставяйте уреда в позиция ON, когато не се ползва или е готов за ползване
6. Не използвайте уреда, ако има повреден кабел или щепсел; ако не работи правилно, или ако е изпускан или повреден по някакъв начин. Заведете до най-близкия сервизен център за проверка и поправка или за механична настройка.
7. Не дърпайте уреда за кабела и не го използвайте като дръжка.
8. Внимателно наблюдение е задължително, когато уредът се използва от или в близост до деца, или хора с физически увреждания.
9. Не използвайте докато спите или ако се чувствате сънливо.

10. Използвайте само на плоски хоризонтални повърхности на закрито, НИКОГА не ползвайте на открито.
11. Прекратете употребата, ако почувствате неудобство, или някаква болка или раздразнение, НИКОГА не ползвате за подути или възпалени стъпала, или ако стъпалата имат някакви кожни изривания. Първо се консултирайте с вашия лекар.
12. Устройството има гореща повърхност. Хора, чувствителни към горещина трябва да бъдат внимателни, когато ползват този уред.
13. Ако електрическият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или обслужващия агент или друг квалифициран човек, за да се избегнат рискове.
14. Това устройство не е предназначено за употреба от деца или други хора без помощ и наблюдение ако техните физически, възприятийни или умствени способности не им позволяват да го използват безопасно. Децата трябва да се наглеждат, за да се уверите, че не си играят с уреда.

### **Грижа и поддръжка:**

Това устройство е само за употреба в домакинства, вътре няма части, които могат да се обслужват от ползвателя. Не се опитвайте да отваряте или променяте части сами. Моля обърнете се към квалифициран електрически сервиз или върнете до най-близкия обслужващ център, ако има нужда от обслужване. Това е здравен уред, а не леген за миене. Почистете стъпалата преди употреба и използвайте чиста и мека кърпа. Утайки биха задръстили въздушните дюзи, което ще намали ефекта на балончетата.

### **За да почистете:**

След употреба просто изплакнете с вода. Никога не потапяйте целия уред във вода. Ако желаете можете да забършете всички повърхности с кърпа навлажнена с вода и мек препарат, след това изплакнете и подсушете.

### **За да съхранявате:**

Погрижете се уредите да са разкачени, изстинали и изпразнени от вода. След това го съхранявайте на чисти и сухи места. Преди съхранение просто навийте целия електрически кабел на държачите. Никога не окачвайте уреда за електрическия кабел.

### **Как да използвате масажьора:**

Устройството трябва да се използва с вода. Проверете дали кръглият ключ е на позиция OFF или '0'. След това включете електрическия кабел към контакт.

Не включвайте или изключвайте щепсела от електрическия контакт, докато стъпалата ви са във водата.

Седнете си удобно, поставете си стъпалата на предназначените места и изберете своята желана настройка – само горещина, само масаж или горещина и масаж.

**OFF** – устройството е изключено

**Bubble+Massage+InfraRed (B+M+IR) (1)**

Настройте ключа на този знак, ако искате да масажирате своите стъпала в хладна баня с балончета.

**Warmth +Blowing (W+A) (2)**

Настройте ключа на този знак, ако желаете да масажирате своите стъпала в топла вода на удобна температура. Уникалният разпръсквател на аромати доставя лична и приятна ароматерапия. Разпръсквателя доставя истинска ароматерапия, тъй като ароматът се разпръсква оптимално директно чрез въздушните дюзи. Може да използвате памучени тампони и просто да сложите няколко капки от ароматно масло на тампон и да го поставите в разпръсквателя. Също така може да го използвате за изсушаване на нокти.

**Massage +Infrared (M+IR) (3)**

Настройте ключа на този знак, ако желаете да масажирате вашите стъпала в хладна вода. Масаж с вибрация с инфрачервен също е възможен на тази фаза.

Когато приключите с масажьора, просто заъртете ключа на позиция OFF или '0'. След това си извадете краката и откачете от контакта.

**ВИНАГИ ПОМНЕТЕ – НЕ СЕ ИЗПРАВЯЙТЕ НА УРЕДА.**

Напълнете с топла вода ( на желана температура) и не пълнете повече от нивото MAX на коритото. Този уред поддържа температурата на водата на удобно ниво, а не го повишава.

За да изпразните, наклонете над мивка или вана за да може водата да се стече през улеите за оттичане. Изплакнете и подсушете уреда. Никога не потапяйте целия уред във вода или друг вид течности.