

Елдор

Професионален Сешоар

С йонизираща функция

Предпазни мерки:

- Внимание: преди свързването на сешоара към контакта, уверете се че волтажния селектор на дръжката (115-230V) е разположен на същия волтажен обсег (изкл. Италия 220V, САЩ 110V)
- Изключете когато не ползвате, макар и за кратко
- Никога не потапяйте и не мокрете сешоара
- Когато сешоарът се използва в баня, изключете от контакта след употреба, понеже близостта на вода представлява опасност дори когато той е спрял.
- Не използвайте, когато сте във вана или с мокри ръце
- Уверете се, че въздушните входи и изходи на сешоара не са блокирани. Ако това се случи, температурен ограничител предпазва от прегряване.
- Не отваряйте сешоара
- Ако електрическият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от представител на производителя или квалифициран човек, за да се избегне опасност от електрически шок
- В случай на дефект, веднага измъкнете от контакта и се свържете със сервизен център или квалифициран човек.

Използвайте само на плоски хоризонтални повърхности на закрито, НИКОГА не ползвайте на открито

Начин на употреба

Уверете се че ръцете ви са напълно сухи преди да включите в контакта.

Включете и настройте (А) ключа на необходимата позиция:

0 – изключено; 1 – нежна струя; 2 – силна струя

Настройте ключа (Б) на желаната позиция, за да настроите температурата на въздуха

1 – топло; 2 – горещо; 3 – много горещо

След като косата ви се изсуши, настройте ключа (А) на 0 и изключете от контакта.

Използване на концентратора

- Регулируемият концентратор (Д) на въздуха прави възможно насочването на въздушния поток към определена точка.
- Тази притурка се препоръчва за изсушаване и стилизиране на определени зони, особено когато се използва четка или ролки.

Използване на дифузера

Дифузерът (Г) се препоръчва за дълга коса, придавайки обем на вашата прическа.

Студена струя (Cool Shot)

- Ако правите косата си с четка, започнете с горещ въздух, навивайки ролката и подгръвайки къдрицата.
- След като къдрицата е готова, превключете на хладна фаза за 15-20 секунди, за да придадете повече обем на вашата прическа и да я направите издръжлива.
- За хладен въздух, задръжте ключ С надолу. Стилизирането е по-ефективно с въздушния концентратор (Д)
- Настройката за хладен въздух (С) намалява температурата значително и изстудява косата бързо.

Йонизираща функция

Настройте йонния ключ (Н), за да активирате йонната функция. Когато използвате своя сешоар, чрез тази функция ще се отделят йони чрез въздушната струя, те предпазват вашата коса и кожа. Ще усетите меко и мокро осезание, ако проверите с пръст след няколко минути.

А ключ (А); **В** ключ (В); **С** ключ за охлаждане; **Д** концентратор; **Е** задно покритие; **Г** кука за окачване; **Г** дифузер; **Н** ключ на йонната функция; **И**-светлинка на йонната функция