

Сешоар

Предпазни мерки:

- Внимание: преди свързването на сешоара към контакта, уверете се че волтажния селектор на дръжката (115-230V) е разположен на същия волтажен обсег (изкл. Италия 220В, САЩ 110В)
- Изключете когато не ползвате, макар и за кратко
- Никога не потапяйте и не мокрете сешоара
- Когато сешоарът се използва в баня, изключете от контакта след употреба, понеже близостта на вода представлява опасност дори когато той е спрян.
- Не използвайте, когато сте във вана или с мокри ръце
- Уверете се, че въздушните входи и изходи на сешоара не са блокирани. Ако това се случи, температурен ограничител предпазва от прегряване.
- Не отваряйте сешоара
- Ако електрическият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от представител на производителя или квалифициран човек, за да се избегне опасност от електрически шок
- В случай на дефект, веднага измъкнете от контакта и се свържете със сервизен център или квалифициран човек.

Начин на употреба

Включете кабела в контакта и нагласете на позицията за подходящата температура и въздушен поток:

- 0- изключено
- 1- 600 W мощност със слаб въздушен поток
- 2- 1200 W мощност със силен въздушен поток

Употреба на концентратора

- Приспособимия въздушен концентратор позволява пряк въздушен поток към определена точка
- Това приспособление се препоръчва за изсушаване и стилизиране на отделни области, особено когато ползвате четка или ролки

Двоен волтаж

- Това устройство е с двоен волтаж. Преди употреба се уверете, че уредът е настроен на подходящия волтаж.(Фигура 1 показва 115V, а Фигура 2 - 230V)