

Елдор Подложка за вана с дистанционно

1. Уред; 2. Уред; 2.1.Кабел, припл. 2.2м
2. Маркуч – 2.4м; 2.1 Маркуч; 2.2 Адаптор за уреда, 2.3 Адаптор за подложката
3. Мека подложка
4. Дистанционно управление; 4.1 Предна част на ДУ; 4.2 Задна част на ДУ
5. 3 ароматоразпръскващи скоби с памучна тъкан
6. 2 топки за масаж

Инсталиране на уреда:

Машината може да се настрои свободно, примерно на столче.

За сигурност, уредът трябва да се сглобява поне на 60см от ваната. Разстоянието от земята трябва да е поне 30 см.

Употреба:

Уверете се че стайната температура е подходяща. Температурата във банята не трябва да пада под 25. Оставете вентилатора да загрее в рамките на 5-10 минути, така се избягва охлаждащ ефект върху кожата, причинен от балончетата. Топлият въздух от матрака предотвратява бързото охлаждане на водата във ваната.

- поставете подложката във ваната и натиснете здраво. Така клапанчетата на основата ще залепнат по-добре, изплакнете подложката преди да я разположите във ваната. Уверете се че подложката е здраво захваната за основата и не се плъзга.

Внимание: За да извадите подложката от ваната след употреба без повреда, отлепете клапанчетата с нокти и след това нежно я издърпайте странично от дъното на ваната.

- Прикачете маркуча към меката подложка с връзката (Фиг.1)
- Сложете 1-2 капки от ароматното масло към памучната тъкан (Фиг.2) и затворете ароматоразпръсвачите съдове.
- Плъзнете ароматните съдове към адаптора на уреда (Фиг.3)
- Свържете маркуча към уреда с адаптора и завъртете за да го стабилизирате. (Фиг.4)
- Поставете масажните топки във ваната за изморени, стъпала, рамена или кръст.
- Отпускащите точки са посочени по-долу за справка.

Пуснете водата на подходящата температура

- вкарайте кабела в контакта
- включете уреда и изберете фазата или програмата
- бавно стъпете във ваната.

Уредът може да се контролира пряко чрез 4-фазов ключ или с ДУ.

Сет контрол

4-фазов ключ е разположен в задната страна, и може да се използва за управление на уреда, когато не се ползва ДУ. Избраната фаза се показва от цветните ЛЕД светлини (Фиг.5) на дръжката.

- натиснете веднъж за да включите машината и изберете по-ниската степен на натоварване. Дисплейът светва зелено.
- Натиснете още веднъж и машината ще достигне по-високо ниво на натоварване. Екранчето светва червено.
- Натиснете още веднъж и машината превключва на програма. Екранчето светва оранжево.
- За да изключите машината, натиснете ключа за четвърти път.
- Устройството се изключва автоматично след 20 минути.

Дистанционно управление

Можете също така да изберете всички тия функции, използвайки ДУ. За да използвате дистанционното, насочете го право към инфрачервения детектор на духалката.

ДУ е устойчиво на напръскване. Ако падне във водата, извадете го незабавно и го изсушете преди да го използвате отново. Избраната настройка се показва от цветните светлини на дръжката.

- натиснете веднъж за да включите машината и изберете по-ниската степен на натоварване. Дисплейът светва зелено.
- Натиснете още веднъж и машината ще достигне по-високо ниво на натоварване. Екранчето светва червено.
- Натиснете още веднъж и машината превключва на програма. Екранчето светва оранжево.
- За да изключите машината, натиснете ключа за четвърти път.
- Устройството се изключва автоматично след 20 минути

Батерия

За да смените батериите, използвайте монета за да отворите отделениято за батериите на ДУ. След като батериите се поставят, използвайте монетата отново за да затворите капачето на батериите.