

Инструкция за инсталация

Дистанционното управление на приемника за сателитна ТВ може да се програмира да управлява и телевизора.

За целта се ползват „Бутони за други устройства“.

Можете да програмирате до шест бутона на дистанционното.

Ръчна настройка:

1. Натиснете и задръжте бутон ОК и бутон Вкл./Изкл. телевизор на дистанционното на приемника за около 3 секунди.
2. LED индикаторът на дистанционното управление ще светне.
3. Поставете дистанционното на телевизора и това на приемника едно срещу друго, на разстояние около 10см.
4. Натиснете бутона на приемника, върху който искате да запишете функция(например Вкл./ Изкл.) и натиснете аналогичния бутон на дистанционното на телевизора.
5. Ако е изпълнено правилно, LED индикаторът на дистанционното на приемника ще премигне 3 пъти.
6. Повторете за останалите бутона, които желаете да програмирате.
7. Завършете операцията, като натиснете бутон ОК на дистанционното на приемника.

Бутони за управление на
друго устройство
(телевизор)

